



Formation sur les produits

Réglage du refroidissement automatique




Vaillant Ma maison, mon confort



1 Réglage du refroidissement automatique

















- 2 Le refroidissement peut être réglé par circuit de chauffage par le sol





Le refroidissement peut être réglé par circuit de chauffage par le sol





Le refroidissement peut être réglé par circuit de chauffage par le sol




Le refroidissement peut être réglé par circuit de chauffage par le sol




- 3 Le refroidissement peut être réglé par circuit de chauffage des ventilo-convecteurs






4 Refroidissement pendant la journée
(auto = programmes horaires)



Refroidissement pendant la journée
(auto = programmes horaires)



Les réglages de refroidissement décrits dans ce document sont des recommandations générales pour les systèmes de pompe à chaleur les plus courants. Les paramètres réglés ne remplacent pas le dimensionnement et les réglages professionnels et doivent donc être vérifiés individuellement et modifiés si nécessaire.

Manuel: Réglage du refroidissement automatique 03/2024 FR · Sous réserve de modifications.

Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos
Tél. 02/334 93 00
www.vaillant.be - info@vaillant.be

Service après-vente Vaillant
Tel. 02/334 93 52

